

## MODE D'EMPLOI



**LED indicant  
niveau batterie  
des cigarettes**

**LED indicant  
niveau batterie  
du paquet-chargeur**

[www.ecigarette-eden.com](http://www.ecigarette-eden.com)

---

[www.ecigarette-eden.com](http://www.ecigarette-eden.com)

**eden** ECIG  
*premium cigarettes*

**emplacement permettant  
de recharger la batterie**

2 ème trou en partant de la droite



[www.ecigarette-eden.com](http://www.ecigarette-eden.com)

## SUR SECTEUR

PCC en charge=> LED rouge



**PCC chargé : LED verte**



**[www.ecigarette-eden.com](http://www.ecigarette-eden.com)**

**PCC chargé : LED verte**

**Batterie cigarette en charge avec couvercle fermé=> LED rouge**



**[www.ecigarette-eden.com](http://www.ecigarette-eden.com)**

**PCC chargé et batterie cigarette chargée : les deux LED sont vertes**



**[www.ecigarette-eden.com](http://www.ecigarette-eden.com)**

**PCC en charge et batterie cigarette en charge : les deux LED sont rouges**



**[www.ecigarette-edén.com](http://www.ecigarette-edén.com)**

# En autonomie

La LED concernant la batterie est rouge, couvercle fermé=> la batterie de la cigarette est en charge



**La LED concernant la batterie est verte, couvercle fermé=> la batterie de la cigarette est chargée.**



**[www.ecigarette-eden.com](http://www.ecigarette-eden.com)**